
49
19,33
3,5
20,44
3,5
3,5
Ø2,7
12,17
58
29
58
85
3,43
USB-OTG
eMMC BOOT
OFF
ON
USB1
RUN
Micro SD
J2
J1
3V3 5V
2 5V
3 GND
4 14
GND 15
17 18
27 GND
22 23
3V3 24
10 GND
9 25
11 8
GND 7
SD SC
5 GND
6 12
13 GND
19 16
26 20
GND 21
LAN
HDMI_0
USB_A
18,08
18,19
9,96
56